
BEDIENUNGSANWEISUNG

mit Montageanweisungen

- (GB) Instructions for use and installation instructions
- F Instructions d' utilisation et avis de montage
- © Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding
- Istruzioni di uso e di montaggio
- Instrucciones de uso y de montaje
- P Instruções de uso e de montagem

EEH 6100.0





Para su información

Sírvase leer con toda atención la información contenida en este manual. Contiene advertencias importantes relativas a la seguridad, instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Sirve exclusivamente para su empleo en el hogar.

Sírvase conservar cuidadosamente estas instrucciones de servicio.

Condiciones de garantía


Las condiciones de garantía respectivamente válidas serán las que hayan sido publicadas por nuestros representantes en el país correspondiente. Las mismas, las podrá solicitar usted a su distribuidor autorizado que le haya vendido este aparato, o bien directamente a nuestros representantes nacionales. No obstante, para hacer valer cualquier reclamación en concepto de garantía se tendrá que presentar en todo caso el comprobante de compra.

Indice

Esquema de su aparato	49
Advertencias de seguridad sobre la conexión y funcionamiento para las zonas de cocción para el horno	50
Antes del primer uso	50
Uso de los quemadores Etapas de cocción Advertencias sobre los utensilios de cocina adecuados Características de las encimeras de vitrocerámica	51
Horno	52
Selección del tipo de servicio y la temperatura Símbolos de conmutación y tipos de calentamiento Elementos insertables Cocer al horno Asados Hornear pizzas Hornear pizza congelada Montaje de la parrilla infrarroja (accesorio especial) Parrilla (con accesorio especial) Conservación Descongelación Descongelación y cocción	
backmobil® (accesorio especial Nº 600)	54
Limpieza y conservación	54
Solución de averías	55
Instrucciones de montaje para personal especializado Electricidad Medidas para el montaje	56


Montaje en mueble de cocina

Esquema de su aparato




Su aparato puede venir combinado con una placa vitrocerámica (1) o con una artesa de

- 1 Placa vitrocerámica
- Zona de cocción automática de dos circuitos
- 3 Indicador de zonas de cocción calientes
- Zonas de cocción normal



- 5 Artesa de cocinar
- 6 Indicador de la temperatura del horno 7 Indicador de funcionamiento 8 Selector de modos de servicio
- 9 Regulador de temperatura del horno
- 10 Regulador de quemadores
- 11 Panel de mandos
- Calor superior 12
- 13 Caja de enchufe para parrilla
- 14 Aire caliente
- 15 Molduras de colocación
- 16 Puerta del horno



49

Accesorio especial: Parrilla de grill con palanca acc. no. 125 Rejilla para asar acc. no. 124 Bandeja para asar acc. no. 441 Parrilla acc. no. 540 Bandeja de cocinar, (esmaltada) acc. no. 541 Bandeja de cocinar, (aluminio) acc. no. 542 Bandeja de grasa acc. no. 543 backmobil[®] acc. no. 600

EEH 610.0

Advertencias de seguridad



sobre la conexión y funcionamiento

- Sólo deben conectarse cocinas Küppersbusch con encimeras Küppersbusch.
- La conexión a red, mantenimiento y reparación de los aparatos debe llevarlas a cabo según las normas vigentes al respecto exclusivamente un profesional autorizado. Trabajos indebidamente realizados ponen en peligro su seguridad.
- ¡Usar el aparato únicamente una vez que esté montado!
- La superficies de la cocina, puerta del horno y cocina se calientan durante el servicio. Por principio, los niños deben mantenerse alejados.
- No colocar los cables de conexión de aparatos eléctricos sobre zonas de cocción calientes ni entrizarlos en la puerta del horno.
- ¡Para la limpieza del horno no se deben utilizar aparatos de limpieza a vapor o a presión! El equipo podría resultar dañado de tal manera que podría existir peligro de muerte para el usuario.
- El aparato sirve exclusivamente para la preparación de alimentos en el hogar.

para las zonas de cocción

- Grasas y aceites calientes en exceso pueden autoinflamarse. Preparar alimentos con grasas y aceites, por ejemplo, patatas fritas, sólo bajo control permanente. ¡No apagar jamás con agua grasas y aceites inflamadas! Colocar la tapa, desconectar el fuego y retirar la sartén de la zona de cocción caliente.
- Desconectar de inmediato el aparato caso de fisuras, saltaduras o rotura de la placa de vitrocerámica. Desconmutar el fusible.
- En las zonas de cocción de vitrocerámica con sector para mantener caliente, la activación inintencionada o fallo de un componente electrónico puede originar la conmutación del mismo. En consecuencia, no deponer sobre este sector, incluso después del uso, objetos que pudieran representar un peligro para el entorno.
- No colocar papel de aluminio o plásticos sobre las zonas de cocción.
- No depositar objetos infamables o combustibles sobre la encimera que puedan suponer un peligro en caso de encendido involuntario.

para el horno

- El aparato debe desconectarse para la reparación y recambio de las lámparas del horno (desconmutar el fusible).
- Por principio, no conservar en el horno objetos que pudieran representar un peligro caso de encendido inintencionado del mismo.
- Precaución al trabajar en hornos calientes. Emplear manoplas, guantes de cocina o similares.
- La puerta del horno debe cerrar bien. Caso de daños en las juntas, bisagras, superficies de hermetización o rotura del vidrio de la puerta, desconectar inmediatamente el aparato hasta que haya sido reparado y comprobado por un profesional.
- ¡Atención! No agarrar las bisagras al abrir y cerrar la puerta del horno. ¡Peligro de accidente!
- Cerrar completamente la puerta del horno siempre que se cocine con el mismo
- Mantener como mínimo a una distancia de 5 cm del grill y el calefactor superior.

Antes del primer uso

Retirar piezas ajenas y embalaje. Antes de la primera preparación de alimentos debe realizarse una limpieza del aparato.

Limpiar las zonas de cocción de vitrocerámica, respectivamente, de la encimera, bandejas de asar, bandeja colectora de la grasa, rejilla, etc. con un paño húmedo y un poco de detergente.

Calentamiento de la encimera Calentar consecutivamente cada uno de los (No de vitrocerámica) diferentes guemadores al nivel máximo du-

rante 5 minutos.

Debido al «olor a nuevo», ventilar la cocina.

Calentamiento del horno Cerrar la puerta del horno.

Calentar el horno con calor superior e infe-

rior a 250 °C durante 60 min.

Al mismo tiempo, ventilar bien la cocina.

50 EEH 610.0

Uso de los quemadores



¡Sírvase observar las instrucciones de seguridad expuestas en la página 50!

Etapas de cocción

Cada quemador o zona de cocción dispone de un regulador propio. En los reguladores de etapas de cocción se encuentran marcadas nueve de éstas aunque también se pueden regular en fino a discreción, es decir en etapas intermedias. Siempre que fuese posible, cocer en la etapa superior y continuar la cocción a una etapa más reducida.

Etapa de cocción	Adecuada para
0	Poner
1-3	Calentar Mantener caliente Hinchar Descongelar
4-5	Estofar Rehogar Cocer
6-8	Asar Freír
9	Calentar mayores cantidades

Advertencias sobre los utensilios de cocina adecuados

Con los utensilios de cocina adecuados se ahorra tiempo de cocción y ener-

Sírvase emplear utensilios de cocina con fondo plano y liso.





Elegir el diámetro de utensilio en consonancia al del de la zona de cocción.






Características de las encimeras de vitrocerámica

Asadores o zonas de cocción de doble circuito

Como estándar se calienta el circuito de la zona de cocción de menor diámetro

Para asadores o utensilios mayores debe conmutarse el circuito exterior del sector de cocción.




Girar el regulador a tope hacia la derecha.

A continuación, volver girando a la etapa de cocción deseada.

Regulador a «0»: Se vuelve a activar el diámetro menor.

Indicadores de zonas de cocción calientes 1




Brillan mientras la zona de cocción en cuestión se encuentre demasiado caliente – incluso tras la desconexión.


¡Precaución! El indicador puede fallar (lámpara averiada). En este caso no se le advierte que la zona de cocción está caliente. Ordenar de inmediato el recambio de la lámpara.

Zona para mantener caliente

Algunas encimeras de vitrocerámica están equipadas con zonas para mantener caliente. Estas zonas se controlan mediante sensores táctiles.



Conmutación:



Tocar el sensor 2, Tocar el sensor 3.

Desconexión:



Tocar el sensor 4.

Indicador de calor

El indicador de calor brilla mientras la zona de mantener caliente esté calentada 5.

 \bigcirc

¡Precaución! El indicador puede fallar (lámpara averiada). En caso tal no se le advierte que la zona de mantener caliente está calentada. Ordenar de inmediato el recambio de la lámpara.

Horno




¡Sírvase observar las instrucciones de seguridad expuestas en la página 50!



El horno le 9 tipos de servicio.

Selección del tipo de servicio y la temperatura



Seleccionar tipo de servicio: Girar a la derecha el selector del horno (interruptor izquierdo)

Ajustar la temperatura: Girar a la izquierda el selector de temperatura (2° interruptor desde la izquierda).

Parilla (con accesorio especial N° 540): Girar el selector de homo al símbolo 🕶 o

La indicación de calentamiento en el frontal de mandos se ilumina durante el calentamiento y de apaga en el momento de haber alcanzado la temperatura ajustada.

Símbolos de conmutación y tipos de calentamiento

0 DESCONECTADO

Iluminación

. . . .

Etapa de pizza Horneado de pizza.

Calor superior/inferior Precalentar,

Hornear bizcocho y pasteles húmedos.

Calor inferior Prehorneado de pasteles muy húmedos, coc-

cionar.

Calor superior Gratinar

Grillado de cantidades reducidas.

Grill de gran superficie Grillado de grandes cantidades p.ej. chuletas.

Asar, hornear, coccionar sobre varios niveles.

Circulación de aire frío Sin ajuste de temperatura, para descongela-

do cuidadoso y enfriamiento.

Etapa de descongela-

Para comidas preparadas de sartén congela-


ción y de cocción das o tortas.

Elementos insertables

¡No cubrir jamás el fondo del horno con folio de aluminio! Bandejas de asar:

Al retirar levantar ligeramente. Después de volver a colocarlas el canto oblicuo de las bandejas debe mostrar hacia la puerta del horno.

Introducir la sartén de grasa y la bandeja de hornear en el horno con los dos agujeros orientados hacia atrás.



Parrilla:

Observar que la varilla transversal de las parrillas tiene que estar orientada siempre hacia adelante (hacia uno mismo).

Cocer al horno

& Aire caliente Incluso con dos bandejas.

Calor superior/inferior Precalentar el horno.

			•	•	D 1/	
	Aire ca	aliente *		alor r/inferior	Duración	
	Dugata	Tompo	Puesto			
	Puesto de	Tempe- ratura	de	Tempe- ratura	en min.	
	inserción	en °C	inserción	en °C	GII IIIIII.	
Masa mixta	11100101011	011 0	11100101011	011 0		
Pastel de molde	3	160	1	175-180	50-60	
Tartas en molde	3	160	1	175-190	50-70	
Pastel arenoso	3	150-160	1	160-180	60-70	
Tartas	3	160	1	175-190	40-60	
Fondos de tartas	3	180	2	200-220	20-30	
Tartas finas de	3	160	1	175-190	45-60	
frutas	J	100	ı	175-190	45-00	
Pastelitos	3	160	2	200-220	15-20	
Pastel en bandeja:	3	100	۷	200-220	13-20	
Guarnición seca	3	180	2	180-200	25-35	
	3	180	2	175-190	30-50	
Guarnición húmeda	3	180	2	175-190	30-50	
Pastaflora		400	_	100.000	05.05	
Fondos de tartas	3	180	2	180-200	25-35	
Tartas de queso	3	150-160	1	170-180	70-80	
Pastelitos	3	160	2/3	200-220	10-20	
Pastel en bandeja:						
Guarnición seca	3	180	2	180-200	25-35	
Guarnición húmeda	3	180	2	175-180	30-50	
Masa de levadura						
Pastel de molde	3	160	1	175-190	50-60	
Corona de levadura	3	160	2	180-200	40-50	
Pan de Navidad	3	160	2	175-180	40-60	
(precalentar)						
Pastelitos	3	160	2	180-220	12-20	
Pastel en bandeja:						
Guarnición seca	3	180	2	180-220	20-30	
Guarnición húmeda	3	180	2 170-190		30-50	
Bizcocho						
Tartas	3	160	2	175-180	30-40	
Rollos	3	180	2	200-220	10-20	
Pastel de blanco de	e huevo					
Merengue	3	90	2	80-120	80-90	
Estrella de canela	3	140	2	150-175	15-20	
Mostachones	3	140	2	150-160	20-45	
Hojaldre	ı	-			-	
Hojaldre	3	180	2/3	200-220	15-30	
Hojaldre de levadura		180	2	200-225	30-40	
Hojaldre de	3	180	2	200-225	30-40	
requesón		100	_	200 220	00 10	
Masa quemada	3	180	2	220-240	30-40	
Masa de requesón-	3	180	2	200-220	20-40	
aceite		100	-		_5 10	
Pasteles de miel	3	160	2	175-180	20-35	
Pan de centeno	3	180	2	200-220	50-60	
ı alı uo otilidili	J	100	۷	۷۰۵-۲۷	50-00	

*) Altura de las bandejas de asar y rejillas para el asado con aire caliente:

Colocar siempre una bandeja en el 1^{er} puesto de inserción desde abajo; la segunda bandeja, en el 4° puesto de inserción.

52 EEH 610.0

Emplear la bandeja colectora de grasas y rejilla.

Para carnes, colocar rejilla en el 2° puesto de inserción desde abajo y la bandeja colectora de grasas con chapa de asados (accesorio especial) en el primero.

La duración del asado depende del tipo y altura de la carne. Para medir la carne, levantarla ligeramente ya que cae por su propio peso. La duración de asado de carnes con capa de grasa puede incrementarse hasta el doble.

Alimento	Aire Calor caliente superior/inferio		Duración de cocción
	Temperatura	Temperatura	Cada cm de altura
	en °C	en °C	de la carne en
			min.
Asado de bovino	150-160	180-220	18
Roastbeef	180	220-240	10-12
Solomillo	180	220-240	8
Carne de ternera	150-160	180-220	12
Carne de cerdo	150-160	180-220	12-15
Costilla de	150-160	180-220	8
cerdo ahumada			
Caza mayor	150-160	180-220	15
Jabalí	150-160	180-220	15
Solomillo de	180	220-240	8-10
caza mayor			
Carne de	150-160	180-220	15
carnero			
Pato	160-180	180-200	12
Ganso	150-180	180-200	12
Pollo	150-180	180-200	8
Pavo	150-180	180-200	12
Pescado	150-180	200-220	8

Hornear pizzas

(para 4 - 6 personas)

Ingredientes

Para la masa:

150 g requesón, 4 cucharas grandes de aceite, 4 cucharas grande de leche, 1 cuchara chica de sal, 1 cuchara chica de polvo de cebolla, 250 g de harina, 1 paquete de polvo de hornear.

Para la cubierta:

500 g de queso grasoso, 2 cebollas, 1 pimiento, 250 g de salami o jamón cocido (en cuadritos), 1 lata pequeña de champiñones (en rodajas), 5 - 6 tomates (cortados en rodajas), 10 aceitunas (cortadas en rodajas), sal, pimienta, orégano, 5 cucharas grandes de salsa de tomate (ketchup).

Preparación

Hacer una masa de los ingredientes, aceite y requesón. Extender esta masa en una chapa de hornear y cubrirla con queso, ketchup, cebollas, pimiento, champiñones, salami, tomates y aceitunas. Finalmente condimentarla.

- Precalentar el horno con **=** calentamiento superior/inferior a la máxima temperatura durante 30 minutos.
- Posteriormente introducir la pizza en el segundo soporte desde abajo y por medio del ≜ nivel-pizza hornearla durante 35 - 40 minutos a 225 °C.


Hornear pizza congelada

Precalentar el horno con **=** calentamiento superior/inferior a 225 °C durante 20 minutos y con el inivel-pizza hornearla durante 15 - 20 minutos a 225 °C.


Nivel de bandeja: segundo soporte desde abajo.

Montaje de la parrilla infrarroja

Para asar se necesita la parrilla infrarroja (Acc. No. 540).



Sacar la ficha de contacto reactiva (en la pared del fondo) y



enchufar la parrilla en la caja de enchufe libre.

Parrilla

(con accesorio especial)

Programar el tipo de calentamiento vvv para parrilla.

Asar a la parrilla sólo con la puerta del horno cerrada.

Precalentar el horno 5-10 min.

Colocar la bandeja colectora de grasas con chapa de asados (accesorio especial) en el 1^{er} puesto de inserción desde abajo; la rejilla, a la altura indicada en la tabla.

Alimento	Parrilla					
	Puesto de inserción	1ª Página en min.	2ª Página en min.			
Chuleta/filete de cerdo	3	8-10	6-8			
Solomillo de cerdo	3	10-12	8-10			
Salchichas de asar	3	8-10	6-8			
Brochetas	3	7-8	5-6			
Albóndigas	3	8-10	6-8			
Solomillo de bovino	4	6-7	5-6			
Filetes de hígado	4	3-4	2-3			
Escalope de ternera	3	5-7	4-5			
Bistec de ternera	3	6-8	4-6			
Chuletas de carnero	3	8-10	6-8			
Chuletas de cordero	3	8-10	6-8			
Medio pollo	2	10-12	5-7			
Filete de pescado	4	6-7	4-5			
Truchas	3	4-7	3-6			
Tostada	4	2-3	2-3			
Emparedados tostados	3	6-8				

Conservación

Emplear exclusivamente alimentos frescos y preparar según las recetas usuales. Colocar por tanda un máximo de 6 tarros de 1 hasta 1,5 litros. Emplear tarros de la misma altura y rellenar con el mismo contenido. Los tarros no deben tener contacto entre sí.

Conservar con & aire caliente

Frutas

Colocar la bandeja colectora de grasas en el 1º ó 2º puesto de inserción desde abajo y poner en la misma aprox. 1 litro de aqua.

Programar el aire caliente a, 180 °C.

Observar el proceso de conservación.

Tras unos 30-50 min. comienza el líquido de los primeros tarros a perlar -; por lo general, primero, el tarro anterior derecho.

Desconectar el horno y dejar los tarros en el horno cerrado durante unos 30 min. adicionales (unos 15 min. para fruta delicada, como por ejemplo, fresas).

Verduras y carne

Cuando el líquido comienza a formar perlas, reducir la temperatura a 150 °C y dejar recocer durante unos 30-60 min. adicionales.

A continuación, desconectar el horno y dejar los tarros en el horno cerrado durante unos 30 min. adicionales.

Descongelación

con 👃 aire caliente

Poner los alimentos a descongelar, sin envolturas, en una fuente y colocar ésta con una rejilla en el 2º nivel de inserción desde abajo. Aiustar la temperatura a 150 °C.

Descongelación y cocción

Coloque el tipo de servicio en descongelación y cocción .

Con este ajuste los platos preparados congelados y tortas permiten ser preparados en el horno sin problemas.

Observe el siguiente desarrollo:

- 1. Horno con **=** Precalentamiento con calor superior/ inferior .
- 2. Introducir en el horno la bandeja de grasa, chapa de horneado o parrilla
- en el 2º nivel de inserción desde abajo.

 Ajustar etapa de descongelación y de cocción.

Los valores orientativos de temperatura los encontrará en la tabla siguiente.

Preparación	Precalentar Calentamiento superior/ inferior	Desconge- lación y etapa de cocción	Duración de cocción
	Temperatur	ra en °C	en Min.
Patatas fritas	220	220	17-20
Sartén de patatas salteadas y verdura	250	250	18-20
Platos de sartén Tipo Gyros	225	225	8-12
Barritas de pescado	220	220	10-12
Canelones	225	225	30-35
Tarta de manzana	200	200	60-65
Rodajas de Strudel de manzana	180	180	15-20
Tarta de ciruelas	200	200	55-60


backmobil®

(accesorio especial Nº 600)

¡Precaución! El backmobil® y la tecla de bloqueo pueden encontrarse excesivamente calientes. En consecuencia, emplear manoplas, guantes de cocina o similares.

Extracción:

pulsar sobre la tecla de bloqueo.



Inserción:

Insertar lentamente hasta que encaje.

Limpieza y conservación


■ ¡No emplear productos abrasivos ni detergentes agresivos!

Zonas de cocción

Limpiar la encimera de acero inoxidable con productos usuales para este tipo de aceros. Limpiar las zonas de cocción de vitrocerámica, encimeras de esmalte y placas de quemador con un paño humedecido en un detergente para lavar a mano. En las zonas de cocción de vitrocerámica, eliminar las incrustaciones o restos recocidos de alimentos con un rascador para vidrios. Eliminar de inmediato el azúcar o plásticos derretidos mientras la placa se encuentra caliente.


Horno

De tanto en tanto es aconsejable realizar una limpieza en profundidad del horno. Para ello se recomienda desmontar algunas componentes.



Extraer la puerta del horno

Abrir totalmente la puerta del horno. Levantar los estribos en los goznes de la puerta.




Ahora es posible retirar la puerta del

Soltar el tornillo para bajar el grill abatible



Desmontar la reja lateral

Aflojar los tornillos. Extraer la reja.



Colocar la puerta del horno

Agarrar la puerta del horno lateralmente con ambas manos e introducir las bisagras en los correspondientes taladros del horno. Abrir lenta y completamente la puerta del horno.

Bajar nuevamente el estribo en las bisagras de la puerta.

Cerrar la puerta del horno.

$\text{backmobil}^{\tiny{\circledR}}$

(accesorio especial Nº 600)




Sacar backmobil®

Apretar hacia abajo la palanca en la parte inferior izquierda del marco del backmobil [®], retirar más allá del tope y extraer oblicuamente hacia arriba.



Desmontar el backmobil[®]

En primer se extraen las varillas de sujeción de las rejas de colocación, primero de los taladros posteriores y después de los anteriores en el marco del backmobil[®]. Entonces es posible sacar las rejas de colocación.



Montar el backmobil[®]

Volver a introducir las varillas de sujeción de las rejas de colocación en los taladros en orden inverso al desmontaje. Introducir el backmobil en el horno y enclavar la palanca.

Solución de averías




¡Las reparaciones debe realizarlas exclusivamente un profesional autorizado!

Verifique primeramente si no se trata de un error de servicio. Algunos fallos puede eliminarlos el mismo usuario o, como se indica, encargar al Servicio Postventa.

Avería	Causa	Solución
Indicador de calor de	Lámpara averiada.	Llamar el Servicio
zona de cocción o de		Postventa. Peligro de
mantener caliente no		quemadura, ya que no
funciona.		existe aviso de la
		temperatura.
Imposible desconectar	Componente electrónico	Desconectar el fusible,
zona de cocción, zona	averiado.	Llamar el Servicio
de mantener caliente u		Postventa.
horno.		
Horno y zona de	Fusible averiado.	Verificar o renovar el
cocción no calientan.		fusible.
Horno no calienta.	Regulador térmico o	Ajustar el regulador
	conmutador selector del	térmico o conmutador
	horno no está conmutado.	selector del horno.
Caída de la	Lámpara averiada.	Encargar el recambio de
iluminación del horno.		la lámpara al Servicio
		Postventa.
Vidrio de la puerta roto		Desconectar el aparato,
		Llamar el Servicio
		Postventa.
Zumo de frutas o	Jugos de tartas húmedas	Modificación sin impor-
manchas de albúmina	o de carne.	tancia del esmalte, no
sobre piezas		puede eliminarse.
esmaltadas.		

Rótulo de características

Se encuentra a la derecha, sobre la moldura lateral, y es visible al abrir la puerta del horno. Para eventuales consultas con nuestro Servicio Postventa, sírvase anotar los datos siguientes:



55

Nún	nero) F									
Designación de modelo del horno											
Designación de modelo del campo de cocción											

10.0

Instrucciones para el montaje

- La cocinas empotrables Küppersbusch deben ser conectadas con sus correspondientes encimeras Küppersbusch, exclusivamente por un profesional autorizado.
- Deben respetarse en toda su extensión las normas legales vigentes y las condiciones de conexión de la compañía abastecedora de la electricidad.
- Asegurar el aparato mediante enchufe de conductor neutro, fusibles o contactores con una amplitud de apertura de 3 mm como mínimo.
- Eliminar la corriente del aparato con uno de estos dispositivos al conectar, reparar o recambiar la lámpara del horno.
- Estando el aparato montado, no debe poder hacerse contacto con los componentes de servicio aislados.
- El conductor neutro debe dimensionarse con la longitud suficiente para que, caso de caer el soporte de cable, se someta a tiro sólo después del cable conductor de electricidad.

Electricidad

Cocina empotrable Conexión en fijo mediante caja de enchufe

para cocinas.

Encimera Conexión a través de la regleta de enchufe

de la cocina empotrable.

Esquema de conexiones para los diferentes tendidos de red, se encu-

entra representado en la parte posterior del

aparato.

a 230 V: máx. 9,8 kW, de ellos Potencia total:

horno: 2.5 kW

superficie de cocción: máx. 7,3 kW (según

modelo)

a 235 V: máx. 10,2 kW, de ellos

horno: 2,6 kW

superficie de cocción: máx. 7,6 kW (según

modelo)


Valores de conexión Conexión en fijo 400 V 3 N \sim 50 Hz

Conexión 3 N ~ Fusible 20 A Conexión 2 N ~ Fusible 30 A Conexión 1 N ~ Fusible 35 A Conexión 3 x 230 V Fusible 25 A Emplear H 05 RR-F ó H 07 RN-F.

Longitud de cable, mín. 2 m

Medidas para el montaje


Cable de conexión



Montaje en mueble de cocina

La protección del aparato contra sobrecalentamiento de las superficies colindantes (piezas de muebles) corresponde a la de un aparato del tipo Y. El revestimiento de plástico y chapeado en madera debe tratarse con una cola resistente al calor (100 °C). Esta cola impide la deformación y despegue de los apliques, especialmente en las partes más estrechas del mueble empo-

Este aparato puede colocarse, por su parte posterior o una lateral, contra cualquier armario o tabique de altura discrecional. Por la otra parte lateral sólo se permite un mueble de, como máximo, la misma altura. El aparato debe obligatoriamente montarse en horizontal.




Montaje de la cocina

Introducir un poco la cocina en un nicho de armario.

Enchufar la conexión eléctrica, asentando correctamente y a tope, en la regleta de conectores del horno.

Introducir completamente la cocina en el nicho de armario. ¡Prestar atención a no aplastar la conexión del aparato!



Abrir la puerta de la cocina.

Con los tornillos adjuntos - aplicados de forma inclinada y de interior a exterior - atornillar el aparato con el elemento de armario.

